



## Monteringsanvisning

1. Torka rent underlaget från smuts och fett, för bästa resultat använd isopropylalkohol. Obs! Underlaget måste vara helt torrt vid applicering.
2. Provplacera och ev. märk ut placering av tillbehör monterat med väggfäste.
3. Rengör väggfästet och montera VHB tejpplattan på väggfästet.
4. Ta bort skyddstejpen från VHB tejpplattan som du satt fast på väggfästet.
5. Placera hela tillbehöret med väggfästet monterat där du provplacerat.
6. Skruva sedan bort tillbehöret så att du kommer åt väggfästet.
7. Tryck sedan väggfästet hårt mot ytan i 30 sek.
8. Vänta ca 1 timme innan du börjar belasta väggfästet.
9. Skruva tillbaka ditt tillbehör på väggfästet. Klart!
10. Vid eventuell nedmontering, ta en tunn ståltråd och såga genom materialet.



Ta bort skyddstejpen



Skruva bort tillbehöret



Tryck väggfästet hårt i 30 sek

Fäster på alla underlag, dock på POM-plast endast 50% vidhäftning. Underlaget måste vara helt torrt och rumstempererat vid montering.

**OBS! Mycket stark vidhäftningsförmåga!**

Fästmassan har 30% hållfastighet efter ca: 6 tim,  
50 % efter 1 dygn och 100 % efter 3 dygn.

Produkter som märks från  
**Demerx**  
[www.demerx.se](http://www.demerx.se)